

Gebrauchsanleitung: FRANKFURT Außenaufsteller, LED-beleuchtet
Art-Nr.: 7953-I2160LED, 7954-I2161LED, 7955-I2162LED,
7956-I2163LED, 7957-I2171LED, 7958-I2172LED,
7959-I2173LED, 7960-I2183LED

Gesamtformat: 1500-3000 mm x 675-1572 mm
Stromanschluss: 230 Volt (IP67)
Stromaufnahme: je nach Modellgröße, 18 Watt / 25 Watt / 30 Watt
Beleuchtungseinheit: (IP65) 8 LED / 11 LED / 13 LED
Lichtstrom: 2160 lm / 2970 lm / 3510 lm
Lichtfarbe: 6500K, weiß

Seite 1



WICHTIG ! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN



ELEKTRO-INSTALLATION NUR VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN!

Wichtige Information

-  Dieses Symbol weist den Benutzer auf Gefahren hin, die u. U. Stromschläge durch falsches Verhalten verursachen können. Aus diesem Grund dürfen Sie keinesfalls Kontakt mit elektrischen/elektronischen Komponenten bzw. Bauteilen im Geräteinneren herstellen.
-  Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Informationen zum Betrieb und der Pflege des Gerätes hin. Um Probleme zu vermeiden, sollte diese Information sorgfältig gelesen werden.



- Anschluss und Inbetriebnahme nur durch einen Fachmann.
- Verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel, das den Europäischen Sicherheitsstandards entspricht.
- Stromanschluss 230 Volt. Achtung Spannung!
- Vor dem Betrieb Funktionskontrolle durchführen.
- Gefahr durch Fehlanwendung: Verletzungsgefahr, Stromschlag.
- Fehlersuche und Reparatur nur durch Fachkräfte.



- Stellen Sie den Aufsteller an festem und ebenem Untergrund auf.
- Vergewissern Sie sich bitte, ob auf Grund des Transports etwas beschädigt wurde.
- Produkt nur für den üblichen Gebrauch/Verwendungszweck geeignet!



- Demontage, Entsorgung, Abfallstofftrennung: der Wiederverwertung zuführen.
- Rückgabe gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (WEEE).
- Durch Modifikation erlischt die Gewährleistung.
- Hinweis zur Reparatur über die Garantiezeit hinaus: Fachfirma beauftragen.



Sicherheitshinweise Aufsteller

Lesen Sie sich diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Bei Nichtbeachtung übernehmen wir für die dadurch resultierenden Personen- oder Sachschäden keine Haftung. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen der Garantie- und Gewährleistungsanspruch.

Transport

Packen Sie das Gerät erst am Bestimmungsort aus. Transportieren Sie das Gerät lagerichtig nur in der Originalverpackung. Halten Sie diese Bedingungen bei jedem Weitertransport des Geräts ein. Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte zu gefährlichem Spielzeug werden.

Montage und Anschluss

- Nur lagerichtig anheben (nicht von Oben greifen).
- Empfehlung: mind. zwei Mann beim Entladen und Aufstellen. Schutzhandschuhe tragen.
- Die elektrische Installation des Produkts darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft (z.B. Elektriker) erfolgen, welcher mit den einschlägigen Vorschriften vertraut ist!
- Durch unsachgemäßes Arbeiten an der Netzspannung besteht Lebensgefahr.
- Das Produkt darf nur im spannungsfreien Zustand angeschlossen werden.
- Verbinden Sie die Netzleitung mit einem zugelassenen zugehörigen Anschlusskabel bzw. Stecker.
- Stellen Sie sicher, dass beim Montieren kein Kabel beschädigt wird und prüfen Sie zuletzt die Gesamtinstallation auf einwandfreien Zustand, bevor die Netzspannung zugeschaltet wird.

Betrieb

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produkts setzt sachgemäßen Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage und einen geeigneten Aufstellort (s. Windlastzone) sowie sorgfältige Bedienung und Pflege voraus.

- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder eine Veränderung des Produkts nicht zulässig.
- Ist kein sicherer Betrieb oder keine ordnungsgemäße Funktion möglich, hierzu zählen auch sichtbare Schäden, muss das Produkt sofort außer Betrieb gesetzt werden! Schützen Sie es in diesem Fall vor unbeabsichtigter Verwendung. Versorgungsspannung freischalten. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel an der Sicherheit der Installation haben.
- Lassen Sie Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten z. B. wegen Strom, Feuchtigkeit, Salzwasser, Schneeschäden, Unwetter (Wind oder Blitzschlag) ausschließlich vom Fachmann oder einer Fachwerkstatt durchführen.

WICHTIG ! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN



ELEKTRO-INSTALLATION NUR VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN!

Wichtige Information

- Dieses Symbol weist den Benutzer auf Gefahren hin, die u. U. Stromschläge durch falsches Verhalten verursachen können. Aus diesem Grund dürfen Sie keinesfalls Kontakt mit elektrischen/elektronischen Komponenten bzw. Bauteilen im Geräteinneren herstellen.
- Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Informationen zum Betrieb und der Pflege des Gerätes hin. Um Probleme zu vermeiden, sollte diese Information sorgfältig gelesen werden.



Wartung

- DDer Aufsteller-Korpus selbst ist wartungsfrei.
- Bei Funktionsbeeinträchtigungen oder erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ist die Versorgungsspannung frei zu schalten.

Reinigung

Umgebungsabhängig: um die Optik zu erhalten und um Funktionsausfälle z. B. durch z.B. Salzwasser, Flug-Rost zu verursachen, keine aggressiven- oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Aluminiumprofil: Oberflächen nur mit weichem Tuch/Schwamm und warmem Wasser, dem ein chlorfreies Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel) zugegeben wird, reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche chemisch angreifen. Schichtschädigend wirken Fluoride, Chloride und Sulfate. Wegen der zu hohen Alkalität keine Seifenlauge verwenden.

Keine scheuernden oder kratzverursachenden Arbeitsmittel wie z. B. Schmirgelpapier, Stahlwolle oder Drahtbürsten verwenden.

Beschriftungsflächen (blank): Verstaubte Oberflächen mit einem feuchten (niemals trockenen) weichen Tuch oder einem Schwamm mit warmem Wasser, dem etwas Haushaltsspülmittel zugesetzt wurde, abwaschen.



Weitere Sicherheitshinweise für den Umgang

Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

- Ziehen Sie den Netzstecker nur im Notfall bei eingeschaltetem Gerät aus der Steckdose.
- Zum einfachen Trennen des Gerätes vom Stromnetz müssen Steckdosen/Sicherungen immer leicht erreichbar sein.
- Achten Sie darauf, dass die Spannungsversorgungsleitungen nicht gequetscht und keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel abgestellt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich unbeschädigte Netzkabel.
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an geerdete Steckdosen an.
- Schließen Sie das Gerät nicht an beschädigte oder lockere Steckdosen an.
- Berühren Sie das Netzkabel beim Ein- und Ausstecken nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, um mehrere Geräte an eine einzige Steckdose anzuschließen.
- Stellen Sie keine offene Flamme oder Heizgeräte in der unmittelbaren Nähe auf. Gefahr! Erweichung der Beschriftungsfläche oder elektrischen Leitungen. Brandgefahr! Halten Sie alle Arten von Feuerstellen und brennbaren Materialien vom Gerät fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei ungewöhnlichen Geräuschen, Fehlern an elektrischen Anschlüssen, Brandgeruch oder Rauch!

Produkthaftung

Personen-, Sach- und Folgeschäden auf Grund falscher Bedienung, unsachgemäßer Benutzung oder Restgefahren (z. B. Vandalismus, höhere Gewalt, wie Gefährdung durch unter Spannung und/oder offenen unter Wasser stehenden Teile) entstehen schließt die Haftung aus.

Hinweis zur Selbstbeschriftung: Sie erhalten den Aufsteller i.d.R. unbeschriftet. Daher vergewissern Sie sich bitte, ob auf der Beschriftungsfläche noch eine Schutzfolie aufgezogen ist. Schutzfolie vor der Frontbeschriftung entfernen.

INFORMATION

Entsorgung / Wiederverwertung

gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Pfosten	Aluminium	Voll recycelbar
Deckel, Bodenplatte	Stahl	Voll recycelbar
Schraubverbindungen	Stahl	Voll recycelbar
Abdeckung, Beschriftungsfläche	Acrylglas	Voll recycelbar

Elektro-Altgeräte gem. 2012/19/EU¹⁾ zuführen



1) WEEE / Elektroggesetz

Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis:

Abfallschlüssel:

16 01 18	Nichteisenmetalle
16 01 19	Kunststoffe
16 02	Elektrische und elektronische Geräte und deren Bauteile
17 04 02	Aluminium
17 04 05	Eisen und Stahl

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeder Art auch auszugsweise, z.B. Fotokopien oder die Erfassung in elektronischer Form verboten. Nachdrucke bedürfen der schriftlichen Genehmigung. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.
© Copyright 2016 by Schilderfabrikation Moedel GmbH